

Bruksanvisning

NØDSTRØMBATTERI

BACKUP3



Nødstrømbatteriet er designet for bruk mot våre FlexiBlink mottakere og repeater. Nødstrømbatteriet settes inn mellom batterieliminatoren og mottaker / repeater. Da opprettholder FlexiBlink varslingsanlegg sin beredskap i flere timer ved et eventuelt strømbrudd.

Virkemåte

Ved brudd i strømmettet vil nødstrømbatteriet automatisk strømforsyne FlexiBlink produktet det er koblet til.

Grønt lys i indikatoren viser at nødstrømbatteriet er tilsluttet strømmettet.

Montering

Nødstrømbatteriet anbefales fastmontert til vegg med de medfølgende borrelåser.

Slik går du fram:

1. Trekk batterieliminatoren til mottakeren/repeater ut av kontakten på veggen.
2. Koble ifra batterieliminatoren fra mottakeren/repeater.
3. Koble mottaker/repeater til nødstrømbatteri. Benytt enten ledningen som følger med nødstrømbatteriet eller koble ledning fra mottaker/repeater direkte inn i nødstrømbatteriet.
4. Plugg batterieliminatoren til nødstrømbatteriet inn i kontakten på veggen.

Lagring/oppbevaring over lengre tid

Dersom nødstrømbatteriet har vært i bruk, men skal settes på lager, bør det settes i dvalestilling:

1. Lade opp nødstrømbatteriet (f.eks. over natten).
2. Koble fra batterieliminatoren og FlexiBlink produktet.
3. Lokaliser et lite hull på framsiden av nødstrømbatteriet.
4. Med en tynn skrutrekker e.l. trykker man én gang på den oransje knappen som kan skimtes gjennom hullet. Nødstrømbatteriet er nå satt i dvalestilling. Grønt lys i indikatoren er nå slukket.



Ved gjentilkobling til strømmettet og FlexiBlink produktet, vil nødstrømbatteriet automatisk strømforsyne FlexiBlink produktet. Full

beredskapsevne oppnås etter 14 til 18 timers ladetid

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk
Batterieliminatoren (laderen) til nødstrømbatteriet må alltid stå tilsluttet nettspenning (230 volt AC), dvs. kontakten på veggen – ellers mister nødstrømbatteriet sin beredskapsevne!

Vedlikehold

Beredskapsevnen til nødstrømbatteriet bør testes årlig. Koble ifra strømforsyningen til nødstrømbatteriet og registrer hvor lenge produktet det er koblet til opprettholdes. Dersom beredskapsevnen bare er noen minutter så er nødstrømbatteriet defekt og bør repareres / erstattes.



Rengjøring

Koble nødstrømbatteriet av fra nettspenningen. Sett batteriet i dvalestilling (se bruksanvisningen). Nødstrømbatteriet kan nå rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent,

mildt såpevann. *Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.*

Produsent

Vestfold Audio AS
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.
Batteritype: Ni-MH (nikkelmetallhydrid)
Driftsspennning: 15 VDC (batterieliminators)
Utspenning: 12 VDC
Batterikapasitet: 650 mAh
Beredskapstid ved strømbrudd: Flere timer.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst kjølig sted.

Returordning

Defekt produktet skal behandles som EE-avfall og ikke kastes som restavfall.

2014-06-17
Dok.nr.: 1530A2